

NOTICE D'UTILISATION DU KIT FAMILY

NIHOLA a développé la solution parfaite pour transporter vos enfants dans la malle de son modèle CARGO Family. Le kit Family a été fabriqué pour assurer confort et sécurité. Pour cela, il faudra suivre les conseils et respecter les instructions détaillées dans ce mode emploi.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Le banc du NIHOLA CARGO Family est conçu pour pouvoir accueillir **un ou deux enfants mesurant jusqu'à 135 cm**, pour une charge totale maximale de 100 kg.
- Le banc ne doit être utilisé que par des **enfants en capacité de se tenir assis seul**. Il est donc interdit avant 12 mois.
- **Le casque est obligatoire en France pour les passagers d'un cycle âgé de moins de 12 ans**. En cas d'absence la sanction peut aller jusqu'à 750€ par enfant.
- Les enfants assis sur le banc doivent être plus chaudement vêtus que le conducteur et protégés de la pluie.
- Lorsque le siège n'est pas utilisé, bouclez la ceinture du harnais de sécurité. Les boucles pendantes peuvent entrer en contact avec des parties mobiles (roues, freins, etc.) et ainsi représenter un danger pour le cycliste.
- Ne modifiez en aucune circonstance le kit Family
- Ayez toujours conscience que le triporteur peut avoir un comportement différent sur la route quand il est chargé à plein
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans la malle du triporteur
- Le poids cumulé du cycliste et des enfants ne doit pas dépasser la charge maximal autorisé du triporteur
- Les enfants doivent obligatoirement être attachés avec une ceinture ajustée à leur morphologie avant de prendre la route.
- Pour éviter tout risque de blessure, il est impératif de veiller à ce que les enfants gardent en permanence les bras à l'intérieur de la malle.

AJUSTEMENT DE LA CEINTURE



- A** Boucle de sécurité magnétique
- B1 B2** Ajusteurs gauche et droite
- C1 C2** Sangles pour ajustement gauche et droit
- D1 D2** Crochets gauche et droit

Pour ouvrir la boucle de sécurité (A) de la ceinture et pouvoir installer l'enfant sur le banc, pressez simultanément les deux boutons gris de la boucle de sécurité.

Pour verrouiller la boucle de la ceinture, positionnez le crochet D1 et D2 l'un sur l'autre et venez insérer l'ergot présent sur le crochet D1 dans la boucle magnétique (A)

Avant de commencer à rouler, assurez-vous que les sangles C1 et C2 sont bien ajustées à l'enfant sans risque de le blesser. La longueur des sangles gauche et droite se règle à l'aide des ajusteurs B1 et B2 de la ceinture.

nihola

Vélos triporteurs fabriqués en France